

## Verlegehinweise für Klickfliesen (Holz und WPC)

Die Klickfliesen nur auf einen festen, ebenen Untergrund verlegen, z. B. Beton, Betonfliesen, Keramikfliesen, Estrichboden, Asphalt o.ä, der einen zügigen Wasserablauf (mindestens 2 % Gefälle) und ausreichend Hinterlüftung ermöglicht (Konstruktiver Holzschutz).

Nach 12 Fliesen in Reihe muss eine Baudehnfuge von 2 cm eingebaut werden (nicht ineinander verklicken). Dies ist notwendig um Spannungen des Fliesenträgers und einen damit einhergehenden Verzug der Klickfliesen zu vermeiden.

- Eine Verlegung direkt auf Erde / Rasen ist nicht möglich!
- Eine Verlegung auf ein Kies-/Schotterbett ist nicht möglich!
- Eine Verlegung auf Bautenschutzmatte ist ebenfalls nicht möglich!

**Zu geringes Gefälle (stehendes Wasser) und fehlende Hinterlüftung führt zu Formveränderungen des Oberbelags!**

Die WPC-Klickfliesen unterliegen zudem einer Farbreife. Informationen hierzu sowie weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage unter dem folgenden Link:

<https://outdoor-wood.rettenmeier.com/service/infos-rund-um-artwood-produkte.html>