

GESAMTAUFBAU

Die Klickfliesen nur auf einen festen, ebenen Untergrund verlegen (z.B. Beton, Betonfliesen, Keramikfliesen, Estrichboden, Asphalt o.ä) der einen zügigen Wasserablauf (mindestens 2 % Gefälle) und ausreichend Hinterlüftung ermöglicht (Konstruktiver Holzschutz).

Nach 12 Fliesen in Reihe muss eine Baudehnfuge von 2 cm eingebaut werden (nicht ineinander verklicken). Dies ist notwendig um Spannungen des Fliesenträgers und einen damit einhergehenden Verzug der Klickfliesen zu vermeiden.

- Eine Verlegung direkt auf Erde / Rasen ist nicht möglich!
- Eine Verlegung auf ein Kies-/Schotterbett ist nicht möglich!
- Eine Verlegung auf Bautenschutzmatten ist ebenfalls nicht möglich!

Hinweis: Zu geringes Gefälle (stehendes Wasser) und fehlende Hinterlüftung führt zu Formveränderungen des Oberbelags!

Falls kein fester, ebener Untergrund vorhanden ist, muss ein verdichtetes Kies-/Schotterbett sowie eine Unterkonstruktion vorbereitet werden.

- Bei weichem Untergrund (z.B. Rasen) diesen ausheben und ein tragfähiges frostsicheres Kies-/Schotterbett erstellen.
- Dabei ein Gefälle von mindestens 2 % einbauen, damit Wasser abfließen
- Unterkonstruktion im Abstand der Holzfliesen verlegen.
- Holzfliesen auf die Unterkonstruktion verschrauben.

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte können wir Fehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.

PFLEGE IM **AUSSENBEREICH** für dauerhaft optimale Zustände HIER FINDEN SIE: √ hilfreiche Tipps + Tricks f ür eine verlängerte Nutzungsdauer natürliche Schönheitsfehler Dauerhaftigkeit und konstruktiver Holzschutz ✓ Witterungseinflüsse www.rettenmeier.com u.v.m.