



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

TIPPS+
TRICKS

MONTAGE WIE
VOM PROFI!

Fliesen ohne Klicksystem

- ✓ einfach zu verarbeiten
- ✓ vielseitig einsetzbar
- ✓ schnell verlegbar

Fliesen ohne Klicksystem

GESAMTAUFBAU

Die Holzfliesen auf einen festen, ebenen Untergrund verlegen (z.B. Beton, Betonfliesen, Keramikfliesen, Estrichboden, Asphalt o.ä) der einen zügigen Wasserablauf (mindestens 2 % Gefälle) und ausreichend Hinterlüftung ermöglicht (Konstruktiver Holzschutz).

- Eine Verlegung direkt auf Erde / Rasen ist **nicht** möglich!
- Eine Verlegung auf Bautenschutzmatte ist **nicht** möglich!

Falls kein fester, ebener Untergrund vorhanden ist, muss ein verdichtetes Kies- / Schotterbett sowie eine Unterkonstruktion vorbereitet werden.

- Bei weichem Untergrund (z.B. Rasen) diesen ausheben und ein tragfähiges frostsicheres Kies-/Schotterbett erstellen.
- Dabei ein Gefälle von mindestens 2 % einbauen, damit Wasser abfließen kann.
- Unterkonstruktion im Abstand der Holzfliesen verlegen.
- Holzfliesen auf die Unterkonstruktion verschrauben.



Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte können wir Fehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.

PFLEGE IM AUSSENBEREICH

für dauerhaft optimale Zustände

HIER FINDEN SIE:

- ✓ hilfreiche Tipps + Tricks für eine verlängerte Nutzungsdauer
- ✓ natürliche Schönheitsfehler
- ✓ Dauerhaftigkeit und konstruktiver Holzschutz
- ✓ Witterungseinflüsse
- ✓ u.v.m.



TIPPS+
TRICK



www.rettenmeier.com